Réf: **N1614**

Notice technique de pose

Plm: **NOT15-016**
Diapason: **NOTPOS1614ZZ**

Fenêtre ou Porte fenêtre *Bois*

Pose en tunnel

Visuels génériques

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

LEXIQUE

Fenêtre

Maçonnerie

Pose en tunnel

OUTILS NECESSAIRES POUR LE CHANTIER

Réglages

Perçage

Fixation

PREALABLES AVANT TRAVAUX

1. Vérification du produit

Vérifiez l'aspect et la conformité du produit par rapport à votre commande.
Vérifiez que votre menuiserie est aux bonnes dimensions par rapport à votre maçonnerie.

2. Vérification du support

⚠ Afin de garantir le bon fonctionnement et l'isolation de la menuiserie, celle-ci doit être posée conformément au DTU 36.5 en vigueur.

1. Vérifiez la largeur et la hauteur de la maçonnerie.

2. Vérifiez les niveaux.

3. Vérifiez l'Aplomb.

Tolérance maçonnerie : 3mm/m avec max 10mm
(cf DTU 20.1)

Etat de surface en tableau :

La surface de pose doit être plane et parfaitement nettoyée.

PREPARATION A LA FIXATION

1. Préparation du produit

Positionnez la poignée et retirez les ouvrants de la menuiserie.

2. Répartition des fixations

A titre indicatif, les pré-perçages sont positionnés de la façon suivante :

Coffre volet roulant : les fixations sont doublées au niveau de la traverse haute.

3. Mise en place des fixations

Procédé de fixation avec vérins :

Pivotez le vérin pour le fixer au dormant.

Procédé de fixation par pattes à sceller :

Vissez la patte à sceller sur le dormant au niveau des trous.

POSE DU DORMANT

Fixation par pattes

5. Entaillez la maçonnerie au niveau des repérages.

Fixation par vis ou vérin

1. Plaquez et centrez la menuiserie dans la maconnerie.

2. Contrôlez les équerres, aplombs et niveaux.

3. Effectuez les repérages des fixations sur le mur.

4.Retirez la menuiserie.

5. Percez la maçonnerie au niveau des repérages.

6.Insérez les chevilles, si nécessaire.

Ne jamais percer à travers la traverse basse pour éviter l'infiltration d'eau.

CALFEUTREMENT

Calfeutrement des pièces d'appui

Fond de joint + mastic
Ou
Bande de mousse imprégnée

Cales à l'alignement de chaque montant. Au-delà de 30cm, ajoutez-en une.

1. Calfeutrement des tableaux et des linteaux

Mettre **une bande de mousse imprégnée** sur le pourtour de l'ouverture de la maçonnerie.

Pour un **fond de joint** : l'insérer entre la maçonnerie et la menuiserie une fois fixée.

FIXATION

1. Fixations parties haute et verticales

Repositionnez le dormant sur la maçonnerie.

Cas d'une fixation avec vis traversante

1. Fixez la vis jusqu'à affleurement du dormant.
2. Réglez les niveaux par léger vissage ou dévissage.

Cas d'une fixation avec vérin

1.Insérez la clé par l'intérieur de la menuiserie.

2.Calez la menuiserie à l'aide des vérins.

3. Vissez au travers des vérins.

FIXATION

2. Fixations partie basse

Ne jamais percer à travers la traverse basse pour éviter l'infiltration d'eau.

1er CONTROLE DE POSE

Vérifiez les diagonales, le niveau et l'aplomb de votre menuiserie posée.

- **Ecart entre les diagonales : 2mm/m MAXI**
- **Fil à plomb : ±2 mm/m**
- **Niveaux : 2mm/m MAXI**
- **Rectitude : dormants bien droits et non bombés**

A = B ± 2mm/m

2ème CONTROLE DE POSE

Vérifiez les hauteurs et largeurs de votre menuiserie.

L1 = L2 = L3 ± 1mm

H1 = H2 = H3 ± 1mm

MISE EN PLACE DES OUVRANTS

Mettez les ouvrants et contrôlez de nouveau l'équerrage ; les niveaux, l'aplomb et l'alignement des ouvrants.

Désaffleure entre ouvrants: 2mm MAXI

FINITION

1. Pose de joints de finition et d'étanchéité

Appliquez un joint de finition au mastic entre la menuiserie et la maçonnerie.

2. Cales de transport

Cale de transport

Retirez les cales de transport positionnées dans la rainure du dormant.

Dans le cas d'un scellement, attendez le séchage de la maçonnerie pour retirer les cales.

REGLAGES

Procédez aux réglages, uniquement si les niveaux et les aplombs sont corrects.

1. L'ouvrant ne plaque pas bien

Réglage des fiches mâles

Réglage du galet de la crémone

Cas oscillo-battant : Réglage du support d'angle

Réglage tri-directionnel (hauteur, largeur et compression).

REGLAGES

2.Votre ouvrant frotte en partie basse

Réglage des fiches ouvrant à la française

Vissez les fiches sur le vantail ouvrant avec un nombre de tours importants en haut (2 ou 3), moyen au milieu (1 ou 2), minime en bas (0 ou 1).

Réglage du vérin pour le calage du vitrage

La traverse haute est équipée d'un vérin de réglage, qui assure le réglage optimum de l'équerrage de chaque vantail.

Pour remonter le vantail, tournez le vérin dans le sens des aiguilles d'une montre, pour redescendre tournez dans le sens contraire.

Clé 6 pans

Réglage des fiches type oscillo-battant

1.Réglage en hauteur

2.Réglage en largeur

3.Réglage de l'affaissement de l'ouvrant.

POSE DES ACCESSOIRES

1. **Enlevez les films de protection sur les profils**

2. **Pose des caches-fiches (selon option)**

Pour fenêtres à la française :

Pour oscillo-battants

POSE DES ACCESSOIRES

3. Pose des poignées

Outils

Poignée sans serrure

Poignée avec serrure

4. Pose grille de ventilation (selon option et modèles)

Fixez la grille sur la menuiserie.

Encliquetez le capot intérieur sur l'étrier

Fixez le capuchon de façade extérieure (uniquement valable pour grille traversante).

5. Raccordement du moteur du volet roulant (selon option)

Veuillez-vous référer à la notice spécifique.

ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS

Entretien

- Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéité
- Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre
- Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre
- Réglez les fiches puis les vérins en cas de mauvais équerrage
- **N'utilisez pas** les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les diluants et l'acétone
- **Ne percez pas** les profilés pour fixer des rideaux ou stores
- **N'utilisez pas** de grattoir pour le nettoyage des vitres

Questions / Réponses

- *Mon vitrage est sale :* nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui pourrait endommager votre vitrage
- *L'ouverture et fermeture des vantaux sont difficiles :* retirez les cales de jeu. Réglez les fiches. Contrôlez l'aplomb, le niveau et la rectitude du dormant.
- *La porte-fenêtre ne s'ouvre pas : v*érifiez que le barillet fonctionne bien et ne soit pas en position de verrouillage.
- *La porte-fenêtre ne se ferme pas : r*elevez la poignée au moment de la fermeture. Vérifiez que le barillet n'est pas en position de verrouillage et que rien ne gêne la fermeture
- *Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche en descendant :* ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier.

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer au guide d'utilisation.